

**Naudojimas:**

- Prijungti kabelį iš LNB prie prietaiso LNB įėjimo;
- Prijungti kabelį nuo REC prie 13 – 18 V maitinimo, ateinančio iš palydovinės antenos imtuvo;
- Tinkamai prijungus prietaisą, įjungti antenos imtuvo maitinimą. Prietaiso rodyklė turėtų rodyti apie „1“;
- Nukreipti palydovinę anteną naudojamo palydovo kryptimi;
- Lygio reguliavimo rankenėlę nustatyti rodyklę į „5“;
- Sureguliuoti antenos poziciją ir poliarizaciją, didžiausiai vertei prietaiso skalėje. Jei rodyklė rodo pilną skalę, lygio reguliavimo rankenėlę pasukti prieš laikrodžio rodyklę, kol rodyklė rodys skalės ribose;
- Suregulius didžiausiai vertei, išjungti sistemą ir išėjus prietaisą, prijungti palydovinės antenos LNB kabelį prie antenos imtuvo.
 - Jei prietaiso rodmėnys labai svyruoja, pasukti lygio reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

Techninės charakteristikos:

Dažnių diapazonas	0,95 – 2,25GHz
Stiprinimas	17dB
Jautrumas	7 (prie LNB stiprinimo 55dB ir C/N 15dB)
Maitinimas	13 – 18V
Veikimo diapazonas	LNB stiprinimas 52 – 60dB



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.