

## **Ispėjimai**

1. Įrenginys statomas ten, kur nėra koroziją sukeliančių, sprogiųjų dujų, elektros srovei laidžių dulkių ar garų.
2. Naudojant įrenginį, jis šiek tiek įkaista – draudžiama jį kuo nors uždengti.
3. Iš įrenginio sklindantis trynimosi garsas yra įprastas – jis atsiranda dėl įtampos svyravimų.
4. Rekomenduojama kuo labiau sumažinti elektros srovės tankį laiduose: variniuose –  $5\text{ A/mm}^2$ ; aliumininuose – perpus mažiau.
5. Negalima sumaišyti žeminimo ir neutralaus laidų.
6. Trijų fazių stabilizatoriaus įėjimas turi būti įrengtas pagal trijų fazių – keturių laidų sistemą. Draudžiama neprijungti neutralaus laidų, priešingu atveju įranga gali būti sugadinta.
7. Esant nepastoviam srovės dažniui ir esant neatidėliotinam elektros energijos poreikiui, rekomenduojama energiją tiekti tiesiogiai, nenaudojant stabilizatoriaus, priešingu atveju jis gali būti sugadintas.
8. Naudojant prietaisą ilgą laiką, rekomenduojama išvalyti nešvarumus tarp anglies šepetėlio ir ritės, nureguliuoti šių kontaktų paviršių sąlyčio stiprumą, taip apsaugant nuo kibirkščių atsiradimo. Visiškai nusidėvėjus anglies šepetėliui, rekomenduojama jį pakeisti.
9. Pastebėjus veikimo sutrikimus, rekomenduojama kuo skubiau išjungti elektros energijos tiekimą.