

Termometras-higrometras-laikrodis JT-302 Prosonic

Pagrindinės funkcijos:

1. LCD displejus, 3 skaičių eilutės, patalpų ir lauko temperatūra, santykinė drėgmė, laikas.
2. Kasdienis žadintuvas.
3. Spaudžiant klavišus girdimas indikacinis garsas.
4. Komfortabilumo, tendencijos indikatorius.
5. 12/24 valandų formatas.
6. Didžiausi/mažiausi parodymai.
7. Galima kabinti ant sienos.

Tech. charakteristikos:

Patalpų temperatūros intervalas:	-20°C~+70°C
Temperatūros padala:	0,1°C
Temperatūros paklaida:	+1°C
Temperatūros matavimo periodas	10s
Drėgmės intervalas:	10%-95%
Drėgmės padala:	1%
Drėgmės paklaida:	+/-5 %
Maitinimas:	1.5V baterija AAA

Klavišų funkcijos:

1. T/D klavišas: klavišų galima persijungti tarp datos ir laiko rodymo režimo, nuspaudus 2s galima nustatyti laiką ir datą.
2. ALM klavišas – rodo žadintuvo laiką, kurį galima nustatyti paspaudus 2s
3. ADJ klavišas – padidina nustatymo vertę. Įjungia/išjungia žadintuvą. Perjungia 12/24 valandų rodymo formatą.
4. °F/°C klavišas -persijungiama tarp Farenheito ir Celsijaus matavimo vienetų.
5. MEMORY klavišas – paspaudus parodoma MIN/MAX temperatūra ir drėgmė, taip pat klavišų ištrinami MIN/MAX duomenys.
6. RESET mygtukas – atstato visus nustatymus kaip buvo pradžioje.

Laikrodžio ir datos nustatymas:

Palaikykite T/D klavišą, pateksite į šių nustatymų seką: 12/24 valandų formatas>sekundės>valandos>minutės>metai>mėnuo>diena>grįžtama į laikrodžio rodymo režimą. Jeigu nespausite jokio klavišo 1 minutę, bus grįžtama automatiškai. Norėdami persijungti tarp laiko ir datos rodymo, spauskite „T/D“ mygtuką. Spauskite ADJ, jeigu norite persijungti tarp savaitės dienos ir sekundžių rodymo režimo.

Žadintuvo nustatymas:

Laikykite ALM mygtuką 2s, nustatykite valandas ir minutes. Mygtuku ADJ galite įjungti/išjungti žadintuvą. Jei šiame režime nenuspausite jokio klavišo per 30s, bus grįžtama į laiko rodymo režimą automatiškai. Jei nustatinėjant žadintuvą nebus nuspaustas joks klavišas per 30 s, bus sugrįžta į laiko rodymo režimą. Jei veikiant žadintuvui jo nesustabdysite, jis veiks 30s.

MIN/MAX temperatūros ir drėgmės rodymas:

- Paspaudus vieną kartą MEMORY klavišą, rodoma maksimali patalpų/lauko temperatūra ir drėgmė.
- Paspaudus dar kartą, rodoma minimali patalpų/lauko temperatūra ir drėgmė.
- Paspaudus dar kartą, grįžtama prie dabartinės patalpų/lauko temperatūros ir drėgmės.
- Palaikius MEMORY klavišą 2s, ištrinami MIN/MAX parodymai.

Komfortabilumo indikatorius:

- Jei temperatūra yra tarp 20°C~26°C, displejuje atsiranda ☺ indikatorius, reiškiantis komfortabilią aplinką.
- Jei drėgmė pasiekia 70%, atsiranda ☹ indikatorius (per drėgna aplinka).
- Jei drėgmė yra žemiau nei 40%, atsiranda ☼ indikatorius (per sausa aplinka).

Tendencijos indikatoriai:

Indikatoriai rodo, ar temperatūra ir drėgmė kyla/krinta.

Indikatorius			
Temperatūros /drėgmės tendencija	Kyla	Pastovi	Krinta

Pakabinkite prietaisą ant sienos ar pastatykite norimoje vietoje. Lauko pusėje primontuokite prie sienos daviklį. Jei norite pastatyti prietaisą, nuimkite galinį laikiklį. Ant sienos galite kabinti naudodami varžtą.

Priežiūra:

1. Laikykite prietaisą sausas. Jeigu pateko ant jo vandens, iš karto nuvalykite, nes vanduo gali sukelti vidinių elektros grandinių koroziją.
2. Galite valyti prietaisą drėgna šluoste nenaudodami cheminių medžiagų.
3. Jei prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, išimkite baterijas, nes išsiliojęs baterijų skystis gali pažeisti prietaisą.