

DIDINAMOSIOS STALINĖS LEMPOS

Dėkojame, kad įsigijote didinamąją stalinę lempą.

Didinamosios lempos plačiai naudojamos pramonėje, biuruose, medicinoje bei laisvalaikio veikloje, kuomet reikalingas ne tik geras šviesos šaltinis, bet ir vaizdo padidinimas. Prieš pradėdami naudoti didinamąją lempą, atidžiai perskaitykite visas toliau pateiktas instrukcijas.

Naudojimo etapai

Priveržkite laikiklį prie jūsų pasirinkto horizontalaus paviršiaus krašto. Įdėkite apatinę rankenos kojelę į laikiklio angą. Įdėkite padidinamąją lempą.

LEMPUTĖS KEITIMAS

1. Išjunkite padidinamąją lempą ir ištraukite kištuką.
2. Nuimkite permatomą apsauginį lempos gaubtą.
3. Pakeiskite perdegusią lemputę.
4. Uždėkite apsauginį lempos gaubtą.

KAIP PAKEISTI PALEIDIKLĮ

1. Dėmesio: išjunkite lempą, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir palaukite, kol vamzdis atvės.
2. Išimkite lempą iš varžtuvo ir padėkite ant lygaus paviršiaus taip, kad sklaidytuvas atsidurtų viršuje.
3. Atsargiai nuimkite sklaidytuvą.
4. Tinkamu atsuktuvu nuimkite 3 metalinius varžtų spaustukus, kuriais vamzdis ir lęšis tvirtinami prie galvutės.
5. Nuimkite vamzdį nuo galvutės ir atsargiai ištraukite 4 smaigų jungę.
6. Nuimkite vamzdį ir atspindžio skydą.
7. Nuimkite blogą paleidiklį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Įdėkite naują paleidiklį ir tvirtai įsukite pagal laikrodžio rodyklę.
8. Vėl įdėkite atspindžio skydą ir vamzdį. Tuo pačiu atsuktuvu prisukite 3 metalinius varžtų spaustukus prie vamzdžio ir lęšio.
9. Įdėkite sklaidytuvą.
10. Įsitikinkite, kad vamzdis ir lęšis gerai pritvirtinti metaliniais spaustukais.

Svarbios pastabos dėl saugaus naudojimo:

1. Naudoti tik patalpoje.
2. Neišmontuokite didinamosios lempos, jeigu nesate kvalifikuotas elektrikas.
3. Taisant didinamąją lempą, kištukas turi būti ištrauktas.
4. Didinamąją lempą galima tvirtinti tik prie horizontalaus 0,5“~2,5“ storio paviršiaus.
5. Jeigu pažeistas išorinis lankstus kabelis arba didinamosios lempos virvėlaidis, jį reikia pakeisti išimtinai gamintojo arba jo atstovo tiekiamu virvėlaidžiu ar kabeliu.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Lempa neveikia:

1. Įsitikinkite, kad kintamosios srovės galios kabelis gerai įjungtas į maitinimo lizdą.
2. Įjunkite galios jungiklį.
3. Patikrinkite paleidiklio arba vamzdžio būklę.