

ZD-8905 TEMPERATŪRA KONTROLIUOJAMA MEDŽIO DEGINIMO STOTELĖ - PIROGRAFAS



Atkreipkite dėmesį į šiuos saugos nurodymus norėdami išvengti sutrikimų, gedimų ar kitokios fizinės žalos:

- Atidžiai perskaitykite vadovą ir naudokite prietaisą tik pagal nurodytą instrukciją.
- Laikykitės galiojančių saugos taisyklių savo darbo vietoje.
- Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Asmenims su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar psichiniais sugebėjimais neleidžiama vieniems naudoti prietaiso. Esant reikalui ir siekiant užtikrinti tokių asmenų saugumą, juos prižiūrintis kvalifikuotas arba atsakingas asmuo turi aiškiai nurodyti kaip naudoti šį prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Tai ne žaislas.
- Įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka įtampą nurodytą ant etiketės.
- Negalima paleisti maitinimo laidų aplink aštrias briaunas arba virš karštų paviršių.
- Nelieskite jokių karštų paviršių. Litavimo antgalis darbo metu būna labai įkaitęs.
- Nedirbkite su prietaiso lituokliu šalia degių objektų.
- Nedirbkite prie atvirų elektros dalių.
- Laikykite lituoklį tik su izoliuota rankena.
- Nepalikite įrenginio be priežiūros ir saugokite nuo vaikų, kol jis yra įjungtas.
- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo, kol prietaisas yra nenaudojamas arba valomas. Netraukite maitinimo laido, visada suimkite tvirtai kištuką prieš ištraukdami iš maitinimo lizdo.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenardinkite prietaiso į jokio tipo skysčius.
- Negalima toliau naudoti prietaiso, jeigu maitinimo laidas buvo pažeistas. Neardykite prietaiso ir nemėginkite remontuoti patys. Nuneškite suremontuoti specialistui.
- Nenaudokite šio įrenginio su medžiagomis galinčiomis išsilydyti, pavyzdžiui, su plastiku ar odos imitacijomis.

Prieš pirmąjį naudojimą

1. Išpakuokite iš pakavimo medžiagų.
2. Eksploatuokite prietaisą ant lygaus ir kieto paviršiaus.
3. Įkiškite litavimo stoties maitinimo kištuką į elektros tinklą.

Paleidimas ir eksploatavimas

1. Naudokite pagrindinius jungiklius litavimo stoties įjungimui. Užsidegs kontrolinis indikatorius.
2. Nustatykite pageidaujamą lituoklio temperatūrą (450 °C iki 750 °C). Kuo labiau suksite reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, tuo didesnė bus temperatūra.
3. Kaitinimo elementas įkaitina litavimo antgalį.
4. Karšto metalo antgaliu galima graviruoti įvairias medžiagas, tokias kaip medieną ar natūralią odą.
5. Išjunkite litavimo stoties pagrindinį jungiklį ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

Litavimo antgalio įdėjimas/keitimas

Atkreipkite dėmesį! Leiskite lituokliui atvėsti po naudojimo prieš liesdami lituoklio antgalį arba kaitinimo elementą. Yra rizika susižeisti!

1. Atsukite galiuko du varžtus ir ištraukite antgalį.
2. Tvirtai prisukite kaitinimo elemento sraigto veržlę. Neperveržkite - nenaudokite įrankių, priveržkite tik ranka.

Techniniai duomenys

Tinklo įtampa:	220-240Vac
Nominali galia:	40W
Lituoklio antgalio temperatūra:	450-750 °C
Lituoklio įtampa:	1.6V dc