

Skirtas nekintamo kodo sistemoms, garažo vartams, gatvių užtvarams.
433MHz, du arba keturi mygtukai, metalinis smūgiams atsparus
korpusas, uždengiantis mygtukus dangtelis.

Programavimas:

Senos atminties išvalymas:

- Paspausti abu mygtukus vienu kartu ir laikyti iki LED pradės mirksėti.

Valdymo pulto programavimas:

- Padėti mokoma pultelį ir originalų pultelį vieną priešais kitą <0,5m atstumu.
- Kartu nuspausti mokomo pultelio mygtuką, kuriam norima priskirti funkciją, ir originalaus pultelio mygtuką, kurio funkciją norima prisikirti.
- LED pradės mirksėti ir po 3 sekundžių paleisti abu mygtukus.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.