

Matavimo charakteristikos:

Matavimo diapazonas	-50°C ~ +300°C (-58°F ~ +572°F)
Skyra	±0,1°C (-19,9°C ~ +199,9°C), kitose temperatūrose ±1°C
Tikslumas	±1°C (+30 ~ +250°C), kitose temperatūrose ±2°C

Naudojimas:

Ijungti termometrą paspaudžiant „ON/OFF“ mygtuką

- F/C mygtukas – pasirinkti temperatūros matavimo vienetus.
- H/T mygtukas – duomenų užlaikymo funkcijos įjungimas/išjungimas
- MAX/MIN mygtukas – paspausti kartą, rodoma žemiausia matuota temperatūra. Paspausti dar kartą, rodoma aukščiausia matuota temperatūra. Į normalų matavimo režimą grįžtama po 3 sekundžių.

Temperatūros perspėjimų nustatymas:

- Paspausti ir laikyti „LOW AL“ arba „HI AL“ mygtuką nustatyti atitinkamai žemutinę arba viršutinę perspėjimo temperatūrą. Laikant mygtuką nuspausta, temperatūros vertė displejuje kinta nuo -50°C iki +299°C.
- Temperatūrai pasiekus pageidautiną vertę, paleisti mygtuką. Paspausti „LOW AL“ arba „HI AL“ mygtuką priskirti vertę atitinkamai žemutinei arba viršutinei perspėjimo temperatūrai. Po 3 sekundžių termometras grįš į normalų darbo režimą. Perspėjimo signalas – 4 pyptelėjimai per minutę.

Temperatūros verčių atmintis:**Automatinis išsijungimas:**

Termometras automatiškai išsijungia po 1 valandos. Nuspausti „CLR“ ir paspausti „ON/OFF“ mygtuką automatinio išsijungimo funkcijos atšaukimui. Funkcija vėl bus įjungta kitą kartą įjungus termometrą.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.