

ELEKTRINIS LITUOKLIS

Prieš įjungdami lituoklį patikrinkite ar lituoklio darbinė įtampa sutampa su elektros tinklo įtampa. (Lituoklio darbinė įtampa ir galingumas nurodyti ant jo korpuso.)

Įjungto lituoklio antgalis gali pasiekti 300C temperatūrą, todėl privalu laikytis sekančių saugumo taisyklių:

- Nelieskite įjungto lituoklio antgalio ir kitų metalinių jo dalių.
- Nenauduokite šio prietaiso arti lengvai užsiliepsnojančių daiktų.
- Nepalikite įjungto lituoklio be priežiūros.
- Nelaikykite lituoklio vertikaliaje padėtyje, antgaliu žemyn.
- Pauzių tarp litavimų metu dėkite lituoklį ant specialaus padėklo arba ugniai atsparaus pagrindo.
- Naudokite lituoklį tik pagal paskirtį.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis bei saugokite jį nuo drėgmės.
- Nekeiskite prietaiso konstrukcijos. Pakeitimui naudokite tik originalias detales.
- Saugokite prietaisą nuo smūgių.
- Kad išvengti apsinuodijimo dūmais ir garais, naudokite lituoklį tik gerai vėdinamose patalpose.
- Neleiskite žaisti su lituokliu vaikams. Lituokliu gali naudotis tik asmenys, turintys atitinkamas žinias ir įgūdžius.

PASTABA:

Įjungus lituoklį pirmą kartą, iš jo kaitinimo elemento gali rūkti dūmai. Tai trunka apie 10 min., kadangi turi išdžiūti kaitinimo elementas.

Prieš padėdami lituoklį ilgesniam saugojimui, švariai jį nuvalykite.

Oksido nuėmimui nuo lituoklio antgalio nenaudokite dildės.

Nešvarumus ar nuosėdas šalinkite kempine.

Jei antgalis stipriai deformuotas ar surūdijęs, pakeiskite jį nauju.

Prieš keičiant dalis, išjunkite lituoklį ir leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.

KAIP LITUOTI

Paruoškite detales litavimui.

Nuvalykite lituoklio antgalį.

Suglauskite lituojamas detales.

Padenkite lydmetaliu su flisu litavimo vietas(ne lituoklio antgalį) ir prispaudę laikykite kol susilietuos.