



Pakrovėjas MW298 (V-89)

Maitinimas 220-240V, 50 / 60Hz

Baterijos tipas Ni-Mh , Ni-cd

Įkrovimo laikas AA 1800-2300mAh - 11-14 valandų; AA 2300-2800mAh - 14-17 valandų

AAA 700–900 mAh - 9–11 val.; AAA 900–1200 mAh 11–15 val

Apibūdinimas: Šis įkroviklis skirtas vienu metu įkrauti dvi ar keturias AA ir AAA pakraunamas nikelio metalo hidrido (Ni-MH) ,(Ni-CD) baterijas.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Įdėkite 2 arba 4 vienetus AA / AAA įkraunamų Ni-MH / NI-Cd baterijų į baterijų skyrių.
 2. Parinkite teisingą kontaktų poliškumą (+ ir -) pagal ženklą baterijų skyriuje.
 3. Prijunkite įkroviklį prie tinkamo elektros lizdo. Šviesos diodas iškart užsidegs, kad būtų rodomas tinkamas įkrovimas. **Du šviesos diodai neišsijungia, kada baterijos yra pilnai įkrautos.**
 4. Stebėkite įkrovimo laiką. Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklį kiekvieną kartą, kai įkraunate tuščias baterijas.
 5. Pradėkite dar kartą nuo 1 žingsnio, kad įdėtumėte kitą baterijų rinkinį.
- Prieš įkraunant, perskaitykite instrukcijas. Šis įkroviklis skirtas naudoti tik su įkraunamomis nikelio-kadmio ir nikelio-metalo-hidrido baterijomis. Bandymas įkrauti kitokio tipo baterijas gali susižeisti ir sugadinti įkroviklį.
6. Saugokite kroviklį nuo lietaus ar drėgmės. Jis skirtas naudoti tik patalpose.
 7. Kai nenaudojate, ištraukite iš elektros tinklo.
 8. Niekada nenaudokite prailginimo laido ar kitokių priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas, nes priešingu atveju tai gali sukelti gaisro, elektros smūgio ar žmonių sužalojimo pavojų. Nenaudokite įkroviklio sugadintu pažeistu korpusu. Nuneškite kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui. Neišardykite įkroviklio. Neteisingai surinkus, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus. Prieš pradėdami bet kokią valymo priežiūrą, atjunkite įkroviklį nuo lizdo. Nuvalykite paviršių drėgnu skudurėliu, nemerkite į vandenį. Prieš išmesdami įkroviklį, išimkite baterijas iš įrenginio. Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jiems būtų suteikta priežiūra ar instrukcijos, leidžiančios naudoti prietaisą.

Teisingas šio gaminio sunaikinimas



Ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti su kitomis namų apyvokos atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, kad būtų skatinamas tvarus pakartotinis medžiagų išteklių naudojimas.